

# Sauvegarde des sols

Lors d'un dégât d'eau par ventilation de l'isolation sous chape, nous devons percer des carottages à travers la chape et bien évidemment le revêtement de sol. La règle était jusqu'ici de détruire et de remplacer les carreaux concernés après la mise en oeuvre des travaux d'assainissement. Le problème : carreaux rares ou de plus vieilles décorations qui ne peuvent plus être obtenus et le remplacement de l'entier de la surface engendre une dépense financière élevée.



## Nous avons les solutions!

Avec notre système, nous pouvons retirer tous les formats de carrelage. Notre système est non destructif et n'engendre aucune poussière. Nous adaptons la chambre de système inox en fonction du carreau et s'intègre le ventilateur d'air chaud cylindrique. De ce fait, la chaleur est confinée uniquement sur la surface de traitement et le carrelage se décolle en 5 min.



## Assèchement par bandes de rive

Si les conditions le permettent, nous ne perçons plus de carottages pour l'assèchement des murs et matières isolantes. Dans quelques cas, il est possible d'insérer nos diffuseurs d'air spéciaux pour bandes de rive.